GUIDE D'UTILISATION

LIRE ATTENTIVEMENT CE GUIDE D'UTILISATION AVANT TOUTE UTILISATION

SLIMMING GENIUS est une ceinture de haute performance qui utilise un mouvement unique de massage cyclique rotatif, stimulant une thérapie à base de massage chiropratique traditionnel. Cela permet un traitement tonique efficace des parties stimulées du corps. C'est un complément parfait au style de vie mouvementé de nos jours.

- Facilite le départ de la graisse qui est éliminée par le système lymphatique.
- La digestion – Oscille avec le mouvement du système transverse du colon. Génère un système de digestion efficace, améliore l'absorption des nutriments, la circulation et une meilleure complexion (un meilleur teint).
- Apporte de la chaleur autour de la zone du corps en contact avec la ceinture, dans une plage de température allant de 31°C à 42°C, ce qui entraine une meilleure circulation du sang.
- Massage sportif – Apporte une tonification et un traitement aux groupes musculaires les plus importants pour prévenir les blessures et prolonger la vie sportive et active.
- Physiothérapie – stimule les massages thérapeutiques chiropratiques traditionnels pour une physiothérapie plus efficace.

PRECAUTION

- Les femmes enceintes ne doivent pas utiliser cet appareil.
- En cas de traitement médical en cours, prendre l'avis de son médecin avant toute utilisation.
- Arrêter immédiatement toute utilisation si des symptômes non usuels apparaissent.
- S'assurer de bien débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas démonter, réparer ou modifier l'appareil.
- Ne pas utiliser avec des mains moites pour connecter ou déconnecter la prise de l'alimentation électrique.
- Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation ou la prise de courant est endommagée.
- Ne pas utiliser la ceinture dans un environnement chaud ou à forte humidité.

ELEMENTS INCLUS

Ceinture avec manette de contrôle
Adaptateur d'alimentation
Manuel d'utilisation





Propriétés de la ceinture SLIMMING GENIUS

- En mode auto (permet de lancer automatiquement un cycle du niveau 1 au niveau 5)
- En mode manuel (sélection possible d'un cycle du niveau 1 à un cycle de niveau 5)
- 5 niveaux dans chaque mode
- Fonction température entre 31°C et 42°C
- En mode Rotation (mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire) mais uniquement en mode manuel
- Fonction d'extinction automatique au bout de 10 minutes

Fonction des boutons de la commande

Changer le mode – appuyer sur le bouton Mode pour choisir le mode automatique ou manuel
Ajuster le niveau – appuyer sur le bouton High ou Low
Changer de direction de rotation – appuyer sur le bouton Direction (en mode manuel uniquement)
Arrêter l'appareil – appuyer sur le bouton On/Off
Allumer l'appareil – appuyer sur le bouton On/Off

Comment faire fonctionner la ceinture

1. Entourer la ceinture fermement autour de votre corps et ajuster la taille au moyen du Velcro
2. Connecter le jack de l'adaptateur au jack d'alimentation de la ceinture
3. Connecter l'adaptateur électrique à la prise de courant (s'assurer que la tension électrique de votre installation est adaptée à l'adaptateur fourni).

4. Une fois branchée, un témoin lumineux vert s'allumera. Cela indique que la ceinture est dans le mode de veille du mode automatique.
5. Pour allumer la ceinture, appuyer sur le bouton On/Off, la ceinture sera alors en mode automatique. Appuyer le cas échéant sur le bouton Mode pour passer en mode manuel.

Mode auto (indiqué par le témoin lumineux VERT)

Dans ce mode, la ceinture commencera à fonctionner à partir du niveau 2 et lancera automatiquement un cycle, l'utilisateur pourra alors appuyer sur le bouton High ou Low pour ajuster le niveau de départ. Minimum niveau 1 et maximum niveau 5



Mode manuel (indiqué par le témoin lumineux ROUGE)

Niveau Haut (Up) – Bouton High 1 → 2 → 3 → 4 → 5

Niveau Bas (Down) – Bouton High 1 ← 2 ← 3 ← 4 ← 5

6. Si le bouton High ou Low est appuyé, un son « **beep** » sera émis et indique que le niveau a été ajusté. Si aucun son n'est émis, cela indique que la limite a été atteinte.
7. Pour changer de mode, appuyer sur le bouton Mode à tout moment.
8. En mode manuel, les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton direction pour ajuster le mode de direction rotatif.
9. En cours d'utilisation, la ceinture apportera une chaleur entre 31°C et 42°C . La température évoluera progressivement chaque minute.
10. Elément de sécurité – Pour éviter tout échauffement trop important, la ceinture possède 2 œillets de ventilation.
11. La durée préconfigurée de fonctionnement de la ceinture est de 10 minutes. Son fonctionnement s'arrêtera donc après 10 minutes.
12. Un utilisateur peut arrêter le massage à tout instant en appuyant sur le bouton On/Off

PRECAUTION

- En cours d'utilisation, l'adaptateur et la ceinture peuvent s'échauffer, ce qui est normal.
- Quand elle n'est pas utilisée, s'assurer de débrancher l'adaptateur de la ceinture de la prise de courant.
- Tenir éloignée des enfants.
- Stocker dans le sac de stockage fourni.
- Ne pas stocker la ceinture dans un endroit ensoleillé ou dans une pièce humide.
- Ne pas placer d'objet lourd sur l'appareil.
- Pour nettoyer la ceinture, la laisser refroidir et la nettoyer avec un tissu sec.

SPECIFICATION

Nom du produit	SLIMMING GENIUS
Numéro du Modèle	MC0178
Alimentation (Entrée)	AC 100-240V 50/60 Hz 0.75A
Alimentation (Sortie)	DC24V 1000ma 24VA
Consommation d'énergie	24 W

Instructions importantes. Ne pas oublier.

- Ne pas insérer de broche ou fiche
- Noter la tension requise pour utiliser la ceinture *SLIMMING GENIUS* à utiliser avec l'adaptateur AC fourni

  N° du Modèle GPE241-24100W
  Entrée : 100-240V-50/60Hz 0.75A
  Sortie: 24V=1000MA 24VA LPS

- L'appareil fourni avec des transformateurs ne doit être utilisé qu'avec ce type d'adaptateur.
- Examiner fréquemment l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Dans un tel cas ou en cas de mauvaise utilisation, le retourner à votre revendeur avant toute utilisation.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par les enfants ou personnes à mobilité réduite ou à handicap sensoriel ou mental ou avec un manque d'expérience, sauf en cas de supervision ou de formation à l'utilisation.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Importé et distribué par ACHAT DIRECT FRANCE

CE